



If wire rope has a terminal on the end, it must be cut off before installing.

Si le câble a une borne à son extrémité, elle doit être coupée avant l'installation.

Si el cable de tracción tiene un terminal en el extremo, deberá cortarse antes del montaje.